


<b>ASTRAL</b>	<b>DISPOSIZIONE DI ESERCIZIO ASTRAL</b>	<b>Codice:</b>	<b>05/2022-RL</b>
		<b>Edizione/Rev.n e</b>	<b>0</b>
<b>Titolo:</b>	<b>FERROVIA ROMA-LIDO DI OSTIA</b> Ingresso e uscita di materiale rotabile Deposito di Magliana	<b>Emissione</b>	<b>15/06/2022</b>
		<b>Entrata in vigore</b>	<b>01/07/2022</b>

<b>Oggetto</b>	<b>Ingresso/Uscita Deposito di Magliana</b>
<b>Ambito Applicazione</b>	<b>Ferrovia Roma-Lido di Ostia, Circolazione</b>
<b>Riferimenti</b>	<b>Regolamento Circolazione Treni Roma-Lido</b>
<b>Redazione</b>	<b>Responsabile Circolazione</b>
<b>Verifica</b>	<b>RSGS</b>
<b>Note</b>	

	<b>DISPOSIZIONE DI ESERCIZIO ASTRAL</b>	<b>Codice:</b>	<b>05/2022-RL</b>
		<b>Edizione/Rev.n e</b>	<b>0</b>
<b>Titolo:</b>	<b>FERROVIA ROMA-LIDO DI OSTIA</b> Ingresso e uscita di materiale rotabile Deposito di Magliana	<b>Emissione</b>	<b>15/06/2022</b>
		<b>Entrata in vigore</b>	<b>01/07/2022</b>

## 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente disposizione ha lo scopo di definire le modalità per l'ingresso e l'uscita di un materiale rotabile dall'Officina Magliana.

## 2. ACRONIMI E DEFINIZIONI

<b>SIGLA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
RSGS	Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza
RdC	Regolatore della Circolazione
DM	Dirigente Movimento
IF	Impresa Ferroviaria
DCE	Dirigenza Centrale Elettrificazione
DCT	Dirigenza o Dirigente Centrale Traffico
DL	Dirigenza o Dirigente Locale
DCO	Dirigenza Centrale Operativa
DO	Dirigenza Ordinaria
OL	Orario Libero
PV	Personale Viaggiante
TIS	Titolare Intervallo Sospensione Servizio

## 3. GESTIONE INGRESSO/USCITA MAGLIANA DEPOSITO


### 3.1. INGRESSO DI UN MATERIALE ROTABILE IN OFFICINA MAGLIANA DA ROMA PSP/C.CO-LOMBO CON DIRIGENZA CENTRALE OPERATIVA O IN DIRIGENZA ORDINARIA

Comunicazione Capodeposito (Cotral) – DCT (Astral) – CS (Astral) per origine invio (livello, guasto, ecc...) e definizione coppia PV (Cotral).

- 1) Il DCT RL (Astral) telefona sotto registrazione al DCT MB (Atac) per accordare il binario di ricevimento in Officina e l'orario di invio (da PSP/ CC) e quindi l'arrivo a Eur Magliana.
- 2) Il DCT RL (Astral) emana il dispaccio per treno OL indirizzato a:
  - CS PSP/CC (Astral);
  - Capodeposito PV (Cotral);
  - DCT MB (Atac)

con scambio di numeri di fonogramma, nomi, matricole e aziende (Mod. M170bis).

- 3) Il CS Roma Porta S.Paolo/Cristoforo Colombo (Astral) ordina al PV (Cotral) la partenza del treno OL
- 4) Il PV (Cotral), giunto sullo stazionamento di Eur Magliana, comunica con il CS Torre Magliana (Atac) per l'ingresso in officina e relativo binario (con dispaccio telefonico sotto registrazione e con trascrizione sui documenti di viaggio).
- 5) In caso di Dirigenza Ordinaria la procedura è avvenuta tra DCT MB e DL ROMA PSP, con scambio di telefonate sotto registrazione.

	<b>DISPOSIZIONE DI ESERCIZIO ASTRAL</b>	<b>Codice:</b>	<b>05/2022-RL</b>
		<b>Edizione/Rev.n e</b>	<b>0</b>
<b>Titolo:</b> <b>FERROVIA ROMA-LIDO DI OSTIA</b> Ingresso e uscita di materiale rotabile Deposito di Magliana		<b>Emissione</b>	<b>15/06/2022</b>
		<b>Entrata in vigore</b>	<b>01/07/2022</b>

### **Nota**

Dal punto di vista tecnologico, per il consenso strumentale per i movimenti da/per il Deposito Magliana in dirigenza centralizzata operativa (DCO), il DCT MB (Atac) invia, tramite comando dalla propria postazione, la “richiesta di consenso”.

Sul video-wall del DCT RL (Astral) lampeggia una specula accanto alla Stazione Magliana; tale specula lampeggiante diviene fissa nel momento in cui il DCT RL (Astral) accetta il consenso richiesto dal DCT MB (Atac), digitando dalla propria postazione il pulsante “RCSDP” di Magliana sulla consolle touch-screen.

### **3.2. USCITA DI UN MATERIALE ROTABILE DA OFFICINA MAGLIANA PER ROMA PSP/C.CO-LOMBO CON DCO/DO**

Comunicazione Capodeposito (Cotral) – DCT (Astral) – CS (Astral) per origine invio (inizio turno materiale, risoluzione guasto, ecc...) e definizione coppia PV (Cotral).

- 1) Il DCT RL (Astral) telefona sotto registrazione al DCT MB (Atac) per accordare l'uscita dal Deposito Magliana e l'invio in linea, nonché il binario di stazionamento di Eur Magliana e l'orario di uscita.
- 2) Il DCT RL (Astral) emana il dispaccio per treno OL indirizzato a:
  - CS PSP/CC (Astral);
  - Capodeposito PV (Cotral);
  - DCT MB (Atac)
 con scambio di numeri di fonogramma, nomi, matricole e aziende (Mod. M170bis).
- 3) Il PV (Cotral), prima della partenza dallo stazionamento del Deposito, comunica con il CS Torre Magliana (Atac) per l'uscita dall'officina (con dispaccio telefonico sotto registrazione e con trascrizione sui documenti di viaggio in dotazione al personale di Scorta).
- 4) Il DCT RL (Astral) ordina al PV (Cotral) la partenza del treno OL per PSP/CC, ormai giunto sullo stazionamento di Eur Magliana.
- 5) In caso di Dirigenza Ordinaria la procedura è avvenuta tra DCT MB e DL ROMA PSP, con scambio di telefonate sotto registrazione.

### **Nota**

Dal punto di vista tecnologico, per il consenso strumentale per i movimenti da/per il Deposito Magliana in dirigenza centralizzata operativa (DCO), il DCT MB (Atac) invia, tramite comando dalla propria postazione, la “richiesta di consenso”.

Sul video wall del DCT RL (Astral) lampeggia una specula accanto alla Stazione Magliana; tale specula lampeggiante diviene fissa nel momento in cui il DCT RL (Astral) accetta il consenso richiesto dal DCT MB (Atac), digitando dalla propria postazione il pulsante “RCSDP” di Magliana sulla consolle touch-screen.

## **4. ALLEGATI**

Per memoria

## **5. PUBBLICAZIONE E DISTRIBUZIONE**

La presente disposizione deve:

- essere inoltrata all'Impresa Ferroviaria e al Gestore ATAC e portata a conoscenza del personale interessato

<b>ASTRAL</b>	<b>DISPOSIZIONE DI ESERCIZIO ASTRAL</b>	<b>Codice:</b>	<b>05/2022-RL</b>
		<b>Edizione/Rev.n e</b>	<b>0</b>
<b>Titolo:</b>	<b>FERROVIA ROMA-LIDO DI OSTIA</b> Ingresso e uscita di materiale rotabile Deposito di Magliana	<b>Emissione</b>	<b>15/06/2022</b>
		<b>Entrata in vigore</b>	<b>01/07/2022</b>

- resa disponibile sul sito internet di ASTRAL
- resa disponibile sulla rete intranet aziendale nell'area dedicata al SGS di ASTRAL.

Una copia cartacea è distribuita al personale interessato ASTRAL secondo la lista di diffusione come previsto da SGS.

## **6. ABROGAZIONI, MODIFICHE E INTEGRAZIONI**

Per memoria

## **7. ENTRATA IN VIGORE**

La presente Disposizione entra in vigore dal 01/07/2022.

IL DIRETTORE INFRASTRUTTURA FERROVIARIA